

Bruk og rengjøring

Jerngrytene skal alltid kjøles ned i noen minutter før vask. Du kan bruke varmt såpevann til vask. Husk å skylle og tørke grundig.

Skyll aldri grytene i kaldt vann mens de er varme. Heller aldri kjøøl de ned ved å senke det ned i kaldt vann. Dersom det gjøres risikerer du at emaljen sprekker; hvilket ikke vil dekkes av garanti.

Hvis det er rester igjen i gryten, fyller du den med varmt såpevann og lar den stå i bløt i noen minutter. Vask deretter som vanlig.

Bruk svamper, myke skurekluter eller skuresvamp for å fjerne rester som sitter fast. **IKKE** Bruk stålull, skrubber i metall eller harde skuremidler da disse kan skade emaljen. Noen ganger kan det være matrester som sitter fastbrent; og da kan du koke opp litt vann sammen med en liten dose oppvaskmaskinpulver og la det småkoke i noen få minutter. Rengjør deretter på vanlig måte.

Tørk grytene godt før de settes i skapet. Grytene vil ripes om de stables oppi hverandre i skapet og det dekkes ikke av garanti.

IKKE bruk stålredskaper, det kan lage riper i emaljen

Hva dekker garantien?

Garantien dekker fabrikasjons- og materialfeil, samt dersom produktet har blitt brukt i overensstemmelse med den vedlagte bruksanvisningen.