

# Instruksjoner for bruk av DashCam

1. For å slå på kameraet må du holde inne knappen på høyre side. Knappen har det universelle merket for av/på. Hvis kameraet ikke slår seg på; må du koble til en strømkilde.
2. Når kameraet er slått på; vil det starte opptak umiddelbart. Opptak vil stoppe av seg selv kort tid etter at du har stoppet bilen og skrudd av tenningen.

## Knappbeskrivelse:

OK = Start/Stopp opptak manuelt

M= 1 klikk: Skift bildemodus fra Full HD (Best bildekvalitet), 2 klikk: VGA (Foto) og 3 klikk: avspilling av opptak.

Lås= Kameraet har G-sensor (kraftsensor) som registrerer f.eks. sammenstøt eller harde nedbremsinger.

Hensikten med dette er at hvis det skjer noe uforutsett; skal kameraet låse klippet slik at det ikke overskrives automatisk når minnet er fullt. Hvis du f.eks. blir forbi kjørt; og du ønsker å lagre dette klippet permanent; kan du klikke på låseknappen under opptak. For å avslutte opptaket; klikker du på «OK-knapp». OBS! For å starte opptak igjen etter dette: Trykk «OK» én gang til.

## Menybeskrivelse:

Menyknapp= Knapp i midten på venstre side. 1 klikk= åpne bildeinnstillinger. 2 klikk= åpne kamerainnstillinger  
Du kan bla opp og ned med piltastene. Velg kategori og trykk «OK». Bruk Menyknapp for å bla tilbake.

### 1 KLIKK

-> **Resolution:** Her kan du justere oppløsning

-> **Date tag:** Hvis du ønsker å ha dato og tid på filmen; kan du aktivere/deaktivere det her.

-> **Motion detection:** Hvis du ønsker at kameraet skal filme ved bevegelse; mens bilen står i ro; aktiverer du motion detection.

-> **Cyklisk Record:** Juster varighet av hvert enkelt opptak. (Under opptak deles kjøreturen opp i en serie av opptak på 3,5 eller 10 minutter)

-> **Audio:** Aktiver/Deaktiver lydopptak

-> **EV:** Juster kameraets lukketid. Ved å justere kameraets lukketid; kan du justere skarpheten i bildet.

### 2 KLIKK

-> **Format:** Slett alt data på minnekort

-> **Language Setting:** Juster språk. Kameraet har ingen Skandinaviske språk – så vi anbefaler at denne ikke justeres på.

-> **Auto power off:** Her kan du justere hvor lang tid det skal gå før kameraet slår seg av når bilen står stille.

-> **Screen saver:** Juster hvor lang tid det skal gå før skjermsparer slår seg på.

-> **Reset System:** Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillinger

-> **Frequency:** Juster Hz på skjermen. Anbefalte verdier er forhåndsinnstilt.

-> **Time Setting:** Her kan du justere dato og tid.

-> **Video Rotate:** Her kan rotere bildet

-> **Fill light:** Slå på lys

-> **Version:** Se produktets serienummer

## Skjermikon forklaring:

Kamera i øvre venstre hjørne: Indikerer om kameraet er i video eller fotomodus

Kamera i sirkel med rødt tall: Indikerer hvor mange minutter en videosekvens er konfigurert til. 3 minutter er standard.

Rød sol/gul måne indikerer om den er i dag eller nattmodus.

## Høyre side i skjermbildet:

1080P: Indikerer hvilken oppløsning du har stilt kameraet til. 1080P er den beste; og er standardinnstilling.

Minnekort: Indikerer at minnekort er satt i.

Batter/kontakt: Indikerer batterikapasitet eller om kameraet er tilkoblet strøm

**Annet:** Det medfølger ikke minnekort til kameraet. Minnekort fåes kjøpt hos de fleste elektronikkbutikker eller. Vi anbefaler SanDisk MicroSD 8 GB. Dette koster normalt mellom 49-80,- kroner.

Det er ikke stort internbatteri i kameraet. Det varer kun i høyst noen minutter. Kamera må derfor alltid være koblet til strøm ved bruk. Grunnen til at kameraet har begrenset batteristørrelse; er fordi man ønsker kameraet så lett som mulig slik at det holder seg i posisjon ved et eventuelt sammenstøt eller nedbremsning.

Vi ønsker deg lykke til med ditt nye DashCamera; og håper du blir godt fornøyd. Hvis du har noen spørsmål som denne bruksanvisningen ikke belyser; ber vi deg ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 39 55 40 eller mail [post@nettpris.eu](mailto:post@nettpris.eu)

Med Vennlig Hilsen  
Kundeservice  
Nettpris.eu

